

Montageanleitung für Sitzbezug Superelastik

Vor Arbeitsbeginn erst diese Anleitung lesen. Auch ist es möglicherweise hilfreich, wenn Sie sich bei der Demontage Ihres alten Bezuges selbst ein paar Notizen/Fotos machen

1. Weiche, saubere Unterlage auf geeignete Werkbank und darauf Sitzbezug mit Sitzfläche nach unten legen. Achte besonders bei Montage eines grauen Sitzbezuges auf Sauberkeit!
2. Lege den Sitzrahmen mit dem Federpolster nach unten auf den Sitzbezug. Richte nun den Sitzrahmen in seitlicher Richtung mittig aus. In Längsrichtung wird der Rahmen so positioniert, dass sich die Oberkante der unteren Querstrebe und die Anfänge der seitlichen Befestigungslaschen in etwa auf einer (schwarzen) Linie befinden.



3. Jetzt prüfen, ob das Leder an der oberen Querstrebe lang genug ist. Das Unterleder soll mit der Rückseite der oberen Querstrebe abschließen, das Oberleder muss mit etwas Spannung bis auf die Unterseite der gleichen Strebe reichen.
4. Nun das Unterleder seitlich am Rahmen mit je ca. 3 Nägeln befestigen. Dabei immer von der Mitte nach außen gehen.



5. Unterleder an Oberseite befestigen.



6. Ecken umlegen und befestigen



7. Oberleder der Seiten befestigen: Dazu Sitz aufspannen, bis das Oberleder ungefähr bis zur Mitte der Rückseite des Rahmens reicht und Leder annageln.



8. Ecken umlegen



9. Die Polsterung an der Oberseite muss ggf. etwas angepasst werden. Sie sollte mit der oberen Querstrebe abschließen.



10. Oberleder oben an der Unterseite der oberen Querstrebe befestigen, dabei die inneren Nahtwülste immer in die gleiche Richtung umlegen. Als letztes Ecken umlegen, fertig!

